


# POLY



## ACCESSOIRES CONSTRUCTEURS

### POLY STUDIO / SIMPLE ÉCRAN




#### SOUS L'ÉCRAN

Fixé au VESA de l'écran  
Réf.  
ADT\_RIVESA\_POLYSTUDIO



#### AU-DESSUS DE L'ÉCRAN


Fixé au VESA de l'écran  
Réf.  
SCUV3



#### SOUS L'ÉCRAN

Fixé à la colonne  
Réf.  
ADT\_RICOLONNE\_POLYSTUDIO  
compatible en double écran

### POLY STUDIO X30 / SIMPLE ÉCRAN



#### SOUS L'ÉCRAN


Fixé au VESA de l'écran  
Réf.  
ADT\_RIVESA\_POLYX30



#### AU-DESSUS DE L'ÉCRAN

Fixé au VESA de l'écran  
Réf.  
SCUV3

### POLY STUDIO X50 / SIMPLE ÉCRAN



#### SOUS L'ÉCRAN


Fixé au VESA des écrans  
Réf.  
ADT\_RIVESA\_POLYX50



#### AU-DESSUS DE L'ÉCRAN


Fixé au VESA des écrans  
Réf.  
ADT\_R2POLYX50

### POLY STUDIO X50 / DOUBLE ÉCRAN



#### SOUS LES 2 ÉCRANS

Fixé au VESA des écrans  
Réf.  
ADT\_RIVESA\_POLYX50\_DE



#### AU-DESSUS DE 2 ÉCRANS

Fixé au VESA des écrans  
Réf.  
ADT\_R2POLYX50\_DE  
uniquement compatible avec la  
barre double Axeos